

Montážní návod

Flexibilní připojení podlahové šterbiny Vac Pan

Balení obsahuje:

- 1x flexibilní sestavu (délky 60, 80 nebo 100 mm)
- 1x návod na montáž

Flexibilní připojení podlahové šterbiny



Postup montáže

1. uvolněte ovládací kabel, sundejte bezpečnostní víčko potrubního rozvodu a zkraťte sací potrubí na cca 2cm nad finální podlahou
 2. naneste vteřinové lepidlo (na PVC) na zkrácené potrubí centrálního vysavače



3. ihned nasad'te konec flexibilní sestavy (vyšší konec z dvou kolen 45°MF a 45°FF)
4. nasad'te 2 konec flexibilní sestavy (konec s ostrým kolenem 90°) na nátrubek podlahové štěrbině
POZOR - tento konec NELEPIT!!!



5. připojte ovládací kabel ke kontaktům štěrbině



6. volný kabel přitáhněte k potrubí pomocí zdrhovaček nebo izolační páskou

